



**VALO**  
HOTEL & WORK

Mannerheimintie 109  
00280 Helsinki

1 (2)

# VALO Tesla Käyttöohjeet

**VALO Hotel/Work**  
Mannerheimintie 109  
00280 Helsinki  
reception.helsinki@valohotel.fi  
+358 10 340 4001

### **1. LUKITUS**

Autoon lukitus toimii Teslan avainkortilla, eli ovipaneelin keskikohtaan näyttämällä auton lukitus aukeaa ja samasta kohtaa ovet laitetaan lukkoon. Kortin kääntöpuolella on tästä havainnollistava kuva. Ovikahvan toisesta päästä painamalla ovi aukeaa. Sisältä päin ovea avattaessa ovi aukeaa napista, joka on ovenkahvan yläpäässä.

### **2. KÄYNNISTYS**

Autoa ei tarvitse erikseen käynnistää, se on lähtövalmis heti kun istut kyytiin ja kiinnität turvavyön. Välillä auto pyytää näyttämään avainkorttia keskikonsolissa olevaan tunnistekohtaan (tämä kohta näytetään näytöllä). Ratin oikealla puolella olevasta viiksestä saat vaihteet päälle. Näet näytön vasemmasta yläkulmasta mikä vaihde sinulla milloinkin on päällä. Pysähtyessä saat P-vaihteen päälle painamalla nappia vaihdeviiksen päästä. Vasemmalla puolella olevasta viiksestä normaaliin tapaan vilkut ja viiksen napista pyyhkimet.

### **3. LATAUS**

Takakontista löydät kaksi erilaista latauskaapelia. Toinen on perinteinen verkkovirtaan kytkettävä kaapeli (hitaampi lataus) ja toinen sähköauton latausasemiin (nopeampi lataus) kytkettävä kaapeli. Latauspistoke löytyy auton vasemmalta puolelta takavalon kulmasta löytyvästä luukusta. Auton näytöstä näet, kun lataus käynnistyy. Kun lopetat latauksen, latauskaapelin lukitus tulee poistaa auton näytöllä näkyvästä unlock-napista.

### **4. PYSÄKÖINTI**

VALOn parkkihalli tunnistaa Teslan rekisterikilven ja pääset ajamaan sen parkkiin veloituksetta. Pysäköinti muualla omakustanteisesti.

### **5. MUUT TOIMINNOT**

Teslasta löytyy paljon toimintoja ja kaikkiin toimintoihin pääset käsiksi näytön kautta.

HUOM! Jätäthän ystävällisesti Teslan lataukseen palautettuasi auton. Pysäköithän auton Teslalle varatulle paikalle.